



Manual do Proprietário

**Caixa MB120
210BS**

Desenvolvido pelo nosso Especialista de Produtos

Conteúdo

Início /Apresentação.....	3
Notas Importantes.....	4
Descrição da caixa / Ligando a caixa MB 120 210BS.....	5
Solução de Problemas	5
Especificações Técnicas	6



Início

Parabéns por ter adquirido um produto Meteoro Amplifiers.

Todos os nossos produtos são submetidos a um controle de qualidade cuidadoso, onde se checam todos os detalhes com carinho e atenção, aprovado pelo TÜV ,CE e INMETRO.

A caixa MB 120 modelo 210 BS, foi desenvolvida usando a mais alta tecnologia, todo o projeto foi testado passo a passo até o final para que pudesse ter o timbre e a qualidade dos produtos Meteoro.



José Luiz Ferreira
Diretor de Produto

Notas Importantes

Manutenção

- Para a limpeza diária utilize um pano limpo seco e macio ou use um pano umedecido com água. Para remover manchas use um detergente neutro e suave não abrasivo e seque em seguida com um pano limpo e seco.
- Nunca use nenhum tipo de solvente como álcool, benzina, thinner, óleo que podem danificar seriamente o aparelho.

Cuidados Essenciais

- Não exponha a caixa direto ao sol nem coloque próximo à emissores de calor. Evite deixar em um carro ao sol, ou em outros extremos de temperatura.
- Ao conectar e desconectar cabos desligue o aparelho. Nunca segure no fio, segure nos Plugs. Isso evita danos ao Jack do aparelho e principalmente aos cabos.
- Fique atento nas saturações causadas devido aos ganhos excessivos na caixa, isso pode danificar os falantes.
- Ao transportar a caixa, deve-se colocar na posição vertical ou horizontal com a tela ortofônica (Frente) para baixo, para que não danifique os falantes.

O som está com ruído

- Verifique se a rede elétrica esta adequada trabalhando na tensão correta.
- Verifique se o cabo utilizado não está danificado
- Se a tomada utilizada não possui entrada de três pinos, utilize régua ou adaptadores para não retirar o pino de terra que está nos aparelhos.
- Ao utilizar adaptadores de 2 pinos e o mesmo apresentar ruído, inverta o adaptador de posição na tomada.

Descrição da caixa 210BS

Falantes-02 falantes de “10”

Saída na parte traseira- saída de 4Ohms para conectar no cabeçote em geral

Ligando a 210 BS

Utilize cabo paralelo, com plug P10 mono. Não utilize cabos para instrumentos musicais em geral, pode causar danos a caixa ou no cabeçote.

Primeiro conecte o cabo na caixa e depois no cabeçote, que deve estar desligado para não danificar o mesmo.

Verifique se o cabo está bem conectado e se não há folga na entrada da caixa. Verifique a impedância em que a caixa funciona e se o cabeçote está na mesma impedância.

Solução de Problemas

A caixa não funciona

- A caixa está conectada ?
- O cabo utilizado é de boa qualidade?

Não está saindo som do amplificador

- O ajuste do Volume não está baixo ? Ajuste o volume !
- Verifique se o seu cabo está em perfeitas condições de uso
- Toda equalização do cabeçote utilizado (Treble, Middle, Bass e Master) está aberta

Especificações Técnicas

Características principais:

- Caixa confeccionada em madeira tipo compensado
- Acabamento em courvin especial
- 02 falantes "10"

- 120 watts RMS

- Impedância de 4 ohms

- Dimensões:665x400x150mm

- Peso:22 kg

